

Externe Antenne 8000-AN

Diese Antenne wurde als Zubehör für drahtlose Produkte entwickelt, die mit einer Frequenz von 868 MHz arbeiten und mit einem Anschluss für 800x-AN Antennen ausgestattet sind.

Wollen Sie die Antenne 8001-AN verwenden lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.

Der aktive Teil der Antenne sollte vertikal installiert werden und darf nicht durch Metallgegenstände abgeschirmt werden.

Die Antenne kann nur auf nicht leitendem Material angebracht werden.

Wird die Antenne als Teil eines Alarmsystems verwendet, so sollte sie in dem Bereich platziert werden, der durch das Alarmsystem geschützt wird.

Hinweis: Verlängern Sie das HF-Kabel nicht.

Indexa GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, D - 74229 Oedheim

2011_03_08

mke51400

Technische Daten:

<i>Frequenz</i>	868 MHz
<i>Widerstand</i>	50 Ω
<i>Kabellänge</i>	2 m

