

## Zusatzanleitung RA 300i (R)




### Lesen Sie die beiliegende Anleitung RA 300

Der Melder RA 300i (R) ist zusätzlich mit einem Wechsler-Relais ausgestattet das einen potentialfreien Kontakt im Alarmfall schaltet. Achten Sie auf die Schaltleistung des Relais (max. 1A/28 V DC), es ist ausschließlich für Schwachstrom zu verwenden. Das Relais und die Anschlussklemmen sind im zusätzlichen Sockel untergebracht.

#### Montage

Der Sockel ersetzt die Halterung vom RA 300, dh. der Sockel wird an die Decke geschraubt. Führen Sie das Steuerkabel von hinten durch die vorgestanzte Stelle oder durch die seitliche Öffnung des Sockels. Schließen Sie die Kabel an der Anschlussklemme laut Anschlussplan an.

##### Schaltplan Relais



#### Funktionsweise des Relais

Das Relais wird für die Dauer eines Alarms angesteuert. Im Alarmfall wird die Klemme NO mit der Klemme C geschlossen bzw. die Klemme NC wird von der Klemme C getrennt.



Werfen Sie Verpackungsmaterial und ausgediente Batterien oder Geräte nicht einfach weg, sondern führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.